

テックスタイル ～TECH STYLE～

2015.12.1
Vol.65



みなさん、こんにちは。テックです！
寒さが一段と厳しくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。
今回は、給湯口カバーの交換方法についてお伝えします。一度点検していただき、劣化等がある場合には、カバーの交換をお願いいたします。



給湯口カバーの交換方法



自在水栓ハンドルのネジ蓋をカッター等で開きます。



プラスドライバーを使用して自在水栓ハンドルを取り外します。



給湯口カバーを固定しているネジを取り外します。



取り外しにはスパナとプラスドライバーを使用します。



給湯口カバーを取り外し、浴槽に付着している古いバスコーケを取り除きます。



新しい給湯口カバーを取り付ける前に浴槽のネジ穴にバスコーケを塗布します。



給湯口カバー固定ネジのネジ山にもバスコーケを塗付します。



新しい給湯口カバーの取り付け面にバスコーケを塗付します。



分解時の逆の手順にて給湯口カバーを固定し、自在水栓ハンドルを取り付けます。



バスコーケ硬化後、給湯口カバーの取り付け時に、はみ出たバスコーケを取り除いてください。

給湯口カバー、バスコーケはデベロでも取り扱っております。

26 給湯口カバー



商品コード【F05073】 バスコーケN 50g
¥1,680(税別) ¥800(税別)



※バスコーケは硬化に約24時間かかります。硬化するまでは触れないようお願いいたします。

※給湯口カバー交換の際には、下記の部品と工具をご準備ください。



新品の給湯口カバー



カッター



M4(7mm)スパナ



プラスドライバー



バスコーケN

次回のテックスタイルをお楽しみに!! お問い合わせは

デベロ